



JAK NA RESET ZAŘÍZENÍ

V určitých případech je potřeba provést RESET zařízení Ui24R. Lze provést reset buď síťových adaptérů, nebo komplet celého zařízení a uvést ho tak do továrního nastavení:

Reset síťového nastavení:

Použijte kancelářskou svorku (nebo něco podobného), a držte stisknuté tlačítko RESET (boční panel) po dobu minimálně 10 sekund při zapnutí přístroje. Tím se inicializuje síťové a administrátorské heslo a nastavení sítě Ui na výchozí stav.

Úplný reset zařízení:

Tato metoda odstraňuje všechny aktualizace, které jste provedli na mixu, a vrátí jednotku zpět do výchozího továrního stavu. Všechna nastavení, snapshoty, show, profily a uživatelské nastavení budou ztraceny.

Ujistěte se, že jste uložili / záložovali všechny show před obnovením Ui.

1. Vytvořte textový soubor s názvem **fullreset.txt** (není nutný obsah, může mít nulovou velikost) a zkopírujte na USB disk. Pro vytvoření souboru použijte třeba program Notepad ve Windows nebo jiný.
2. Vložte USB disk do jednoho z USB portů Ui.
3. Použijte tenký, dlouhý předmět (např. kancelářskou sponku), abyste drželi resetovací tlačítko stisknuté minimálně 10 sekund při zapnutí Ui24R.
4. Ui rozpozná soubor fullreset.txt na USB klíči a provede plný tovární reset. Počkejte cca 20 sekund.
5. Vyjměte USB disk a vypněte zařízení na **nejméně 10–15 sekund**. Po této době můžete opět zařízení zapnout. Vše bude, jak když jste zařízení koupili.

Poznámka: Rychlé vypnutí / zapnutí napájení téměř vždy způsobí nesprávné spuštění zařízení, a může se zaseknout (blikající modrá LED Wi-Fi). Ujistěte se, že jste jej vypnuli, počkejte min 10–15 sekund, poté zapněte. Modrá LED dioda Wi-Fi bude pulsovat / blikat asi 10–15 sekund a pak zůstane zapnutá. To je již správně.